
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**Весы бункерные ВБА-3-3000-2-07****Назначение**

Бункерные весы предназначены для взвешивания и учета жидкости (патоки).

Состав:

- Весовой бункер-1шт.,
- задвижка Ду 150 SAMOZZI (Италия)– 1 шт.
- задвижка Ду 200 SAMOZZI (Италия)– 1шт.
- Комплект грузоприемных узлов-3шт.
- Комплект тензодатчиков -3шт.
- Весовой процессор ПВ-310-1шт.
- Табло выносное ТВ-330-16-1шт. (заказывается отдельно по необходимости)
- Комплект пневмоаппаратуры-1компл.
- Коробка соединительная-1шт.
- Комплект кабелей-1компл.
- Руководство по эксплуатации

Функции:

- Измерение веса бункера «Тара», «Брутто», «Нетто»

- Управление процессом заполнения и разгрузки
- Накопление результатов взвешивания в нарастающем итоге
- Связь с компьютером в АСУТП

Принцип работы:

После включения весов весовой процессор ПВ-310 выдает команду на открытие заслонки загрузки жидкости и происходит заполнение бункера. По достижению заданной массы происходит взвешивание «Брутто». Процессор дает команду на открытие заслонки слива жидкости и происходит выгрузка бункера. Далее происходит взвешивание пустого бункера «Тара» (с учетом остатка материала) и вычисление чистого веса материала «Нетто» (разница между «Брутто» и «Тара»). Весовой процессор суммирует значения доз «Нетто» и накопление их за смену, сутки.

Технические данные:

Объем бункера, л	3000
Наибольший предел взвешивания при удельном весе патоки 1,4т/м ³ , кг	4000
Погрешность взвешивания, %	± 0,1
Габаритные размеры, мм:	
• Длина	1800
• Ширина	1800
• Высота	3300
Диапазон рабочих температур. °С	От -10 до + 50

Гарантийный ремонт в течение 18 месяцев.

Наши реквизиты:

308501, РФ, Белгородская область, п. Дубовое, ул. Заводская, 1а
 тел.: +7 4722 77-78-46, www.vesodozator.ru, info@vesodozator.ru